

NOTICE D'ASSEMBLAGE SBS ANDIS 1100

- Portez toujours vos équipements de protection individuelle.
- Contrôlez que le kit contient toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces fournies.
- Nettoyez bien la surface d'installation avant le montage.
- Le produit ne peut être installé que par du personnel instruit.

Si vous devez forer ou meuler :

- Portez toujours la protection oculaire et auditive adaptée.
- Avant le montage, éliminez tous les copeaux de matériau.
- Ne le faites pas par pression d'air. Vous pourriez provoquer des blessures,.

Contenu de la boîte

1x Boîtier de verrouillage en caoutchouc avec bande réfléchissante rouge et barillet Abloy.

Personne ne pourra cambrioler votre semi-remorque comme ça avec ce verrou de semi-remorque SBS Andis 1100.

Entretien

- Pour le nettoyage de l'extérieur, utilisez un chiffon avec du WD-40. Ce liquide prévient l'adhérence de la saleté et de la graisse.
- Pulvériser 1 fois par mois le WD-40 dans le barillet et laissez le verrou s'égoutter sur sa tête ou sur le côté.
- Ne forcez jamais pour faire tourner la clé.

Pollution grave

- Éliminez d'abord l'excès de graisse et de saleté avec une spatule.
- Nettoyez l'extérieur avec un pinceau imprégné de dégraissant. Ne trempez jamais toute le verrou dans du dégraissant ; la saleté en suspension pourrait entrer dans le barillet et la bande réfléchissante pourrait dissoudre.
- S'il est nécessaire d'immerger le boîtier, il faut d'abord retirer le barillet !
- Nettoyez le barillet exclusivement avec du WD-40 ou du Brunox Turbo Spray. Après le nettoyage, laissez bien égoutter, séchez et utilisez un nouveau kit pour le montage.

Démontage du barillet

- Déposez le verrou sur la tête et retirez le bouchon en plastique blanc.
- Dévissez la vis à trou hexagonal du centre.
- Retirez la vis à trou hexagonal, la rondelle et la plaquette en forme de U.
- Faites glisser le levier de verrouillage vers l'extérieur et retirez-le.
- Utilisez le manche d'un marteau pour pousser le barillet vers l'extérieur.
- Après le nettoyage, contrôlez toujours le bon fonctionnement du verrou avant de le monter sur un semi-remorque.



TL-H06-2303-FR