

- Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung.
- Überprüfen Sie anhand der beiliegenden Teileliste, ob alle Teile im Bausatz enthalten sind.
- Reinigen Sie die Montagefläche vor der Montage gut.
- Das Produkt darf nur von eingewiesenem Personal installiert werden.

Beim Bohren oder Schleifen:

- Tragen Sie stets einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.
- Entfernen Sie vor der Montage alle Materialspäne.
- Blasen Sie die Späne nicht mit Luftdruck weg. Diese können Verletzungen verursachen.

Inhoud van de doos

1x Schlossgehäuse aus Gummi mit rotem Reflexionsband und Abloy-Zylinder.

Mit diesem SBS Andis 1100 Anhänger Schloss wird Ihnen niemand Ihren Anhänger einfach wegholen.

Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite einen Lappen mit WD-40. Diese Flüssigkeit verhindert das Anhaften von Schmutz und Fett.
- Sprühen Sie einmal im Monat WD-40 in den Zylinder und lassen Sie das Schloss auf dem Kopf oder auf der Seite stehend abtropfen.
- Drehen Sie den Schlüssel niemals mit Gewalt.

Schwere Verschmutzung

- Entfernen Sie zunächst überschüssiges Fett und Schmutz mit einem Spachtel.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einer in Entfettungsmittel getauchten Bürste. Tauchen Sie niemals das gesamte Schloss in Entfettungsmittel, da sonst Schmutz in den Zylinder gelangt und sich das Reflexionsband auflösen kann.
- Wenn das Schlossgehäuse untergetaucht werden muss, müssen Sie zuerst den Zylinder ausbauen!
- Reinigen Sie den Zylinder nur mit WD-40 oder Brunox Turbo Spray. Nach der Reinigung gut abtropfen lassen, trocknen und mit neuem Dichtmittel versehen.

Demontage des Zylinders

- Drehen Sie das Schloss auf den Kopf und entfernen Sie die weiße Kunststoffkappe.
- Lösen Sie die Inbusschraube in der Mitte.
- Entfernen Sie die Inbusschraube, die Unterlegscheibe und die u-förmige Platte.
- Schieben Sie den Verriegelungshebel heraus und nehmen Sie ihn ab.
- Verwenden Sie einen Hammerstiel, um den Zylinder herauszudrücken.
- Überprüfen Sie nach der Reinigung stets die Funktionstüchtigkeit des Schlosses, bevor Sie es an einen Anhänger montieren.

