

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Controleer of alle onderdelen in de kit zitten door middel van de bijgeleverde onderdelenlijst.
- Maak de montage ondergrond goed schoon voor montage.
- Het product mag alleen geïnstalleerd worden door geïnstrueerd personeel.

Wanneer u gaat boren of slijpen:

- Draag altijd de juiste oog en gehoor bescherming.
- Voor montage eerst alle materiaal spanen verwijderen.
- Blaas de spanen niet weg met luchtdruk. Deze kunnen verwondingen veroorzaken.

Inhoud van de doos

1x Rubber slothuis met reflectietape rood en Abloy cilinder

Niemand die uw oplegger zomaar weghaalt met dit SBS Andis 1100 opleggerslot er op.

Onderhoud

- Gebruik voor het reinigen van de buitenzijde een doek met WD-40.
Deze vloeistof voorkomt aanhechting van vuil en vet.
- Spuit 1x per maand WD-40 in de cilinder en laat het slot op zijn kop of zijkant uitlekken.
- Gebruik nooit kracht om de sleutel om te draaien.

Ernstige vervuiling

- Verwijder met een plamuurmes eerst het overtollige vet en vuil.
- Reinig de buitenkant met een kwast gedompeld in ontvetter. Dompel nooit het hele slot in ontvetter, zwevend vuil komt dan alsnog in de cilinder en de reflectietape kan oplossen.
- Indien het slothuis noodzakelijk ondergedompeld moet worden verwijderd u eerst de cilinder!
- Reinig de cilinder uitsluitend met WD-40 of Brunox Turbo Spray. Na reinigen goed laten uitlekken, afdrogen en met nieuwe kit monteren.

Demontage cilinder

- Leg het slot op zijn kop en verwijder de witte plastic dop.
- Draai het inbusboutje in het midden los.
- Verwijder het inbusboutje, ringetje en het u-vormige plaatje.
- Schuif de slothevel naar buiten en verwijder deze.
- Gebruik een hamersteel om de cilinder naar buiten te drukken.
- Controleer na reiniging steeds de goede werking van het slot alvorens deze te monteren op een oplegger.

